

grandMA3 viz-key

Art.-Nr. 4023576



Der grandMA3 viz-key ist die perfekte Lösung für eine stabile und sichere Verbindung zwischen Visualisierungstools von Drittanbietern und grandMA3 Systemen. Dafür muss lediglich der grandMA3 viz-key mit dem Visualisierungsrechner verbunden werden, und schon werden alle notwendigen Parameter für die Visualisierung aktiviert. Der externe Visualizer wird als MA-Net3 Gerät im Netzwerk erkannt und kann direkt mit Ihrer grandMA3 Sitzung verbunden werden.

Jeder Visualisierungsrechner benötigt einen eigenen grandMA3 viz-key. Er kennt alle Visualizer von Drittanbietern - ein spezifischer Dongle pro Hersteller ist nicht nötig - eine Lösung passt für alle. Zusätzlich hat der grandMA3 viz-key 512 Parameter onboard, die per DMX über Ethernet ausgegeben werden können. Dies ermöglicht einfache Fixture-Tests in realer Umgebung, wenn keine anderen Parameter verfügbar sind.

Für die erfolgreiche Freischaltung der Visualisierungsparameter des grandMA3 viz-key ist alle 10 Tage eine Internetverbindung zum MA Worldserver erforderlich. Diese wird automatisch im Hintergrund hergestellt, sobald die grandMA3 onPC Software oder eine andere Visualisierungssoftware gestartet wird. Alle Drittanbieter-Visualizer und weitere Informationen über den grandMA3 viz-key finden Sie weiter unten.

Hier finden Sie die aktuellsten Informationen darüber, welche Visualizer von Drittanbietern und welche Software-Versionen dieser Produkte mit dem grandMA3 viz-key kompatibel sein werden. Jede Visualizer-Softwareversion wird getestet und verifiziert, bevor sie für die Kommunikation mit dem grandMA3 viz-key freigeschaltet und dann auf der Visualisierer-Website veröffentlicht wird. Der grandMA3 viz-key ist somit der einfachste Weg, um eine Verbindung zwischen einem grandMA3 System und einem kompatiblen Visualizer eines Drittanbieters herzustellen.

Wie wird die Verbindung hergestellt?

- Stellen Sie sicher, dass sich alle Geräte im gleichen Netzwerk befinden und passende IP-Adressen haben (z. B. 192.168.1.x)
- Starten Sie das Visualisierungstool und aktivieren Sie die MA-Net-Verbindung (siehe Manual des Tools)
- Starten Sie die grandMA3 Software und gehen Sie auf Netzwerk, um das Visualisierungstool unter "NetworkNode" zu sehen
- Laden Sie das Visualisierungstool zu Ihrer grandMA3 Sitzung ein (beide Show-Dateien müssen übereinstimmen)
- Wenn die Softwareversionen nicht übereinstimmen, aktualisieren Sie die Visualisierungssoftware über grandMA3 Menü/Einstellungen/Software-Update (siehe Online Hilfe grandMA3)

grandMA3 viz-key Partnerschaft

Hier finden Sie alle Hersteller, die sich für die grandMA3 viz-key Partnerschaft angemeldet haben, in alphabetischer Reihenfolge.

- Capture Visualisation – Capture
www.capture.se/Support/Connectivity
- CAST - WYSIWYG
www.cast-soft.com
- Imaginary Labs – Carbon for Unreal
www.carbonforunreal.com
- L8 LLC - L8
www.l8.ltd
- Synchronorm – Depence²
www.depence.com
- Vectorworks – Vision
www.vectorworks.net/vision

Jede Visualizer-Softwareversion wird getestet und verifiziert, bevor sie für die Kommunikation mit dem grandMA3 viz-key freigeschaltet und auf der entsprechenden Visualizer-Website veröffentlicht wird.

Weitere Informationen und kompatible Software-Versionen für grandMA3 viz-key finden Sie auf den Webseiten der Hersteller.

Lieferumfang

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
4024973	MA Kabel USB 2.0, Typ C auf Typ C, Länge 0.5m	1
4024974	MA Kabel USB 2.0, Typ C auf Typ A, Länge 0.5m	1
4025840	MA Quick Manual für grandMA3 viz-key	1

Technische Daten

Parameter	512
Parameter Mode2	nicht zutreffend (kein Mode2)
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	Stromversorgung über USB (5 V DC)
Leistung	---
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F
Maße	80 x 51 x 17 mm / 3,2 x 2,0 x 0,7 in (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht (ohne Verpackung)	0,1 kg / 3.6 oz
Steckverbinder	1 x USB 2.0 (Typ C)

Artikel

Art.-Nr.	Bezeichnung
4023576	grandMA3 viz-key

Weitere Produktbilder

